



新潟県・長野県 など

ハンドホール取扱説明書

①作業工程

掘削



砕石基礎



下部部材据付①

レベル測定



下部部材据付②



接着剤①



接着剤②



接着剤③

エフシール白とグレーをよく混ぜてご使用ください



接着剤④



上部部材据付①



上部部材据付②

L型金物

または

モルタル



蓋受据付



L型金物取付①



L型金物下側取付②



L型金物側面取付③



据付完了

埋戻し

※蓋受据付は、モルタル又はL型金物で固定してください。

② L型金物について

L型金物でハンドホール上段と蓋受を固定ください。
両サイドに取付けをお願いします。

(1基あたり L型金物2個・ワッシャー4個・ボルト4個)

③ エフシールについて

完全硬化するまでに半日~1日かかるため、「水」がある場所での作業はご注意ください。

(接合面の外側から養生テープなどでハンドホール外側から水の浸入をできるだけ防いでください。)

※気温によって硬化する時間は異なります。

※エフシールは均一に充填お願いいたします。(粘性の商品の為、偏りが無いようにお願いいたします)

④ FCハンドホール水抜き穴について

ハンドホールの底に「水抜き穴」を設けてあります。

通常出荷時は、底面に取付けてありますのでご確認ください。

側面に予備のキャップを取り付けております。

万が一、水抜き穴キャップが取りついていない場合は、各営業所までお問合せ下さい。

⑤ 付属品について

付属のワンタッチ部材の「オス部材」などは「不織布」が取り付けられているものは、「雨」「水」等に濡れないように保管ください。

止水方法 手順



予備キャップ

水抜き穴

①ハンドホールの側面に取付いている、白いキャップを取り外します。

②白いキャップに止水テープを反時計周りに巻きつけます。
※止水テープは、ご準備下さい。

③写真のような状態で準備完了です。

④止水テープを巻きつけた白いキャップをマキストライバで時計周りで回し込みます。

⑤止水処理完了です。
※慢性的に水位があがる場所では、設置前にパテ等で穴を塞いで下さい。

ご不明点等は、下記の営業所までお問合せください。



人と未来の創造

FUGO 株式会社

【富山営業所】富山県富山市横内491番地1
TEL:076-493-2277 FAX:076-493-2241

【金沢営業所】石川県金沢市松島3丁目89
TEL:076-259-0464 FAX:076-259-0524

【新潟営業所】新潟県長岡市古正寺2-340-102号
TEL:0258-29-7210 FAX:076-493-2241