


ハンドホール取扱説明書

① 作業工程

堀 削



② エフシールについて

完全硬化するまでに半日～1日かかるため、「水」がある場所での作業はご注意ください。

(接合面の外側から養生テープなどでハンドホール外側からの水の浸入をできるだけ防いでください)

※気温によって硬化する時間は異なります。

※エフシールは均一に充填をお願いいたします。（粘性の商品の為、偏りがないようにお願いいたします）

③ 付属品について

付属のワンタッチ部材の「オス部材」などは「不織布」が取り付けてあるものがございますので、「雨」「水」等に濡れないように保管をお願いいたします。


④ FCハンドホール水抜き穴について

ハンドホールの底に「水抜き穴」を設けてあります。

通常出荷時は、底面に取付けてありますのでご確認ください。側面に予備のキャップを取り付けております。

万が一、水抜き穴キャップが取りついてない場合は、【フジコン(株)富山営業所・金沢営業所】各営業所までお問合せ下さい。

・・・止水方法は、以下の手順でお願いいたします・・・



①ハンドホールの側面に取り付いている
白いキャップを取り外します。

②白いキャップに止水テープを
反時計周りに巻きつけます。
※止水テープは、ご準備下さい。

③写真のような状態で
準備完了です。

④止水テープを巻きつけた
白いキャップをマクストライバーで
時計周りで回し込みます。

⑤止水処理完了です。
※慢性的に水位があがる場所では、
設置前にパテ等で穴を塞いで下さい。

《 エフシール使用数量 》

★600□→1段につき	600 g × 1
★750□→1段につき	600 g × 1
★800□→1段につき	600 g × 1
★900□→1段につき	360 g × 2
★1000□→1段につき	600 g × 1, 360 g × 1
★1200□→1段につき	600 g × 2, 360 g × 1
★1500□→1段につき	600 g × 3
★2000□→1段につき	600 g × 4

